

Numer rysunku	NAZWA
S83-5-1A	Złączka gniazdowa 4/6
S83-5-1B	Złączka gniazdowa 8/10
S83-5-1C	Złączka gniazdowa 12
S83-5-1E	Złączka gniazdowa 20
S83-5-1F	Złączka gniazdowa 25
S83-5-1G	Złączka gniazdowa 32
 	
S83-5-1CB	Złączka gniazdowo redukcyjna 13/10
S83-5-1FE	Złączka gniazdowo redukcyjna 25/20
S83-5-1GF	Złączka gniazdowo redukcyjna 32/25
 	
S83-5-2A	Kolanko gniazdowe 4/6
S83-5-2B	Kolanko gniazdowe 8/10
S83-5-2C	Kolanko gniazdowe 12
S83-5-2E	Kolanko gniazdowe 20
S83-5-2F	Kolanko gniazdowe 25
S83-5-2G	Kolanko gniazdowe 32
 	
S83-5-3A	Trójnik gniazdowy 4/6
S83-5-3B	Trójnik gniazdowy 8/10
S83-5-3C	Trójnik gniazdowy 12
S83-5-3E	Trójnik gniazdowy 20
S83-5-3F	Trójnik gniazdowy 25
S83-5-3G	Trójnik gniazdowy 32
S83-5-3Fu	Trójnik gniazdowy z uchem 25
S83-5-3Gu	Trójnik gniazdowy z uchem 32
 	
S83-5-3BCC	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 12-10-12
S83-5-3BEE	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 20-10-20
S83-5-3BFF	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 25-10-25
S83-5-3BGG	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 32-10-32
S83-5-3CEE	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 20-12-20
S83-5-3CFF	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 25-12-25
S83-5-3CGG	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 32-12-32
S83-5-3ECC	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 12-20-12
S83-5-3EFF	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 25-20-25
S83-5-3EGG	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 32-20-32
S83-5-3FGG	Trójnik gniazdowo – zwężkowy 32-25-32
	Trójnik gniazdowo – wtykowy 10(pistolet)
	Trójnik gniazdowy (typ Y)
 	
S83-5-5B	Czwórnik gniazdowy 8/10
S83-5-5C	Czwórnik gniazdowy 12

S83-5-5E	Czwórnik gniazdowy 20
S83-5-3BCCu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 12-10-12
S83-5-3BEEu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 20-10-20
S83-5-3BFFu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 25-10-25
S83-5-3BGGu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 32-10-32
S83-5-3CEEu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 20-12-20
S83-5-3CFFu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 25-12-25
S83-5-3CGGu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 32-12-32
S83-5-3EFFu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 25-20-25
S83-5-3FGGu	Trójnik gniazdowo – zwężkowy ucho 32-25-32
S83-5-17B	Kolanko gniazdowo wkrętne 1 8/10
G30.017-07.05.001	Kolanko gniazdowo wkrętne 2 8/10
S83-5-1B21A	Złączka gniazdowo wtykowa 8/10-4/6
S83-5-1B21C	Złączka gniazdowo wtykowa 8/10-12
S83-5-1C21B	Złączka gniazdowo wtykowa 12-8/10
S83-5-1F21E	Złączka gniazdowo wtykowa 25/20
S83-5-1G21F	Złączka gniazdowo wtykowa 32/25
S83-5-32BA	Kolanko gniazdowo wtykowe 8/10-4/6
S83-5-32AA	Kolanko gniazdowo wtykowe 4/6
S83-5-32BB	Kolanko gniazdowo wtykowe 8/10
S83-5-32CC	Kolanko gniazdowo wtykowe 12
	Kolanko gniazdowo wtykowe 10/12
W32.003.11.11	Przewód L-190
W32.001-01.05	Przewód L-360
S83-5-21A	Złączka wtykowa 4/6
S83-5-21B	Złączka wtykowa 8/10
S83-5-21C	Złączka wtykowa 12
S83-5-21E	Złączka wtykowa 20
S83-5-21F	Złączka wtykowa 25
S83-5-21G	Złączka wtykowa 32
S83-5-22CB	Złączka wtykowo zwężkowa 13-8/10
S83-5-22EC	Złączka wtykowo zwężkowa 20/13
S83-5-22FC	Złączka wtykowo zwężkowa 25/13
S83-5-22FE	Złączka wtykowo zwężkowa 25/20
S83-5-22GE	Złączka wtykowo zwężkowa 32/20
S83-5-22GF	Złączka wtykowo zwężkowa 32/25
S83-5-29A	Zaślepka wtykowa 4/6
S83-5-29B	Zaślepka wtykowa 8/10
S83-5-29C	Zaślepka wtykowa 12

S83-5-29E	Zaślepka wtykowa 20
S83-5-29F	Zaślepka wtykowa 25
S83-5-29G	Zaślepka wtykowa 32
G06.037 B/1	Zawór odcinający Fi 10
G06.038 B/1	Zawór odcinający Fi 13
G06.040 B/1	Zawór odcinający Fi 20
G06.041 B/1	Zawór odcinający Fi 25
G06.042 B/1	Zawór odcinający Fi 32
W65.070/1	Zawór zwrotny Fi 10
W65.161	Zawór zwrotny Fi 13
W65.162	Zawór zwrotny Fi 20
W65.163	Zawór zwrotny Fi 25
W65.164	Zawór zwrotny Fi 32
S83-5-100B2	Końcówka skręcana 10
S83-5-100C2	Końcówka skręcana 12
S83-5-100E2	Końcówka skręcana 20
S83-5-100F2	Końcówka skręcana 25
S83-5-100G2	Końcówka skręcana 32
S83-5-100B1	Oprawka skręcana 10
S83-5-100C1	Oprawka skręcana 12
S83-5-100E1	Oprawka skręcana 20
S83-5-100F1	Oprawka skręcana 25
S83-5-100G1	Oprawka skręcana 32
B06-139-2 + B06-139-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 6 2 oplot
B06-140-2 + B06-140-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 10 2 oplot
B06-141-2 + B06-141-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 12 2 oplot
B06-143-2 + B06-143-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 20 2 oplot
B06-144-2 + B06-144-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 25 2 oplot
B06-145-2 + B06-145-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 32 2 oplot
B06-149-2 + B06-149-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 6 4 oplot
B06-150-2 + B06-150-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 10 4 oplot
B06-151-2 + B06-151-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 12 4 oplot
B06-153-2 + B06-153-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 20 4 oplot
B06-154-2 + B06-154-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 25 4 oplot
B06-155-2 + B06-155-1	Oprawka + Końcówka zaciskana 32 4 oplot
PN-64/M-73093	Pierścień uszczelniający STECKO 4/6
PN-64/M-73096	Pierścień uszczelniający STECKO 8/10
S83-5-92	Pierścień uszczelniający STECKO 13
S83-5-92	Pierścień uszczelniający STECKO 20
S83-5-92	Pierścień uszczelniający STECKO 25
S83-5-92	Pierścień uszczelniający STECKO 32

S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 4/6
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 8/10
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 13
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 20
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 25
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 32
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 40
S83-5-93	Pierścień oporowy STECKO 50
S83-5-95/b	Kapturki ochronne STECKO 8/10
S83-5-95/b	Kapturki ochronne STECKO 13
S83-5-95/b	Kapturki ochronne STECKO 20
S83-5-95/b	Kapturki ochronne STECKO 25
S83-5-95/b	Kapturki ochronne STECKO 32
S83-5-94	Zaślepki ochronne STECKO 8/10
S83-5-94	Zaślepki ochronne STECKO 13
S83-5-94	Zaślepki ochronne STECKO 20
S83-5-94	Zaślepki ochronne STECKO 25
S83-5-94	Zaślepki ochronne STECKO 32
S83-5-91-1	Przetyczka 4/6
S83-5-91-2	Przetyczka 8/10
S83-2TBS	Przetyczka 8/10 podwójna
S83-4TBS	Przetyczka 8/10 poczwórna
S83-5-91-3	Przetyczka 13
	Przetyczka 13 podwójna
S83-5-91-5	Przetyczka 20
S83-5-91-6	Przetyczka 25
S83-5-91-7	Przetyczka 32
S83-5-91-8	Przetyczka 40